





1. Afmontering af body:

Lad lokomotivet stå på hjulene og træk forsigtigt siderne udad på bodyen, så låsehagerne slipper chassiset. Løft derefter bodyen af chassiset.



2. Afmontering af printplade:

Træk stikket "M" ud, som sidder midt på printet, der leverer strøm til motoren. Dette gøres nemmest med en lille skruetrækker.




3. Afmontering af ledningsbakker:

Afmonter de to kasser hvor ledningerne ligger i, på begge sider af printpladen.



4. Afmontering af print og strømaftager:


Træk gummikanten udad, og printpladen kan vippe op. Fra strøm optageren på boggiene, går der et sæt ledninger op til printet "S DC". Afmonter disse i begge ender, hvilket gøres nemmest ved at lægge lokomotivet ned på siden. Brug en lille skruetrækker, til at løsne stikket.



5. Afmontering af lys:

Lampehusene kan lige så godt blive afmonteret, da dette vil give mere plads at arbejde på. Det gøres nemmest ved at lægge lokomotivet ned på siden. Brug en lille skruetrækker, til at løsne stikket.


Ved montage af lygtehusene, skal det bemærkes at øverste lampe skal i stik "W" og nederste lampe skal i stik "R", da lokomotivets lygter ellers vil lyse forkert.



6. Afmontering af boggiere:

Husk at lægge lokomotivet om på siden, når boggiere er blevet afmonteret, da de små sandkasser ellers kan blive ødelagt. Skub boggien helt til siden, og træk den under ud. Lad kardanakslen side på motoren. Afmonter boggie siderne, samt strømlederne. Afmonter låsen både i toppen og i bunden

af gearkassen, hvorefter gearkassensiden kan afmonteres. Læg venligst mærke til at der er to forskellige størrelser tandhjul, samt deres placering.



7. Afmontering af motor:

I bunden af chassiset er der to huller under boggiene, hvor svinghjulene kan ses. Med tomle-fingerne kan motor trykkes op af chassiset. Træk derefter op i gummi og motoren.

Arkiv: www.dansksmodel.dk

HELJAN A/S

Rebslugervej 6, DK - 5471 Sønderød
Tlf. +45 64 89 11 88 / Fax +45 64 89 31 61

Læs mere på www.heljan.dk